ESS: Сигнал за аварийно спиране

Предупреждава участниците в движението зад автомобила, като автоматично активира аварийните светлини при рязко спиране.

